


Детская песочница ВЫШЕ ВСЕХ "Ладушки"

инструкция по сборке



Для сборки Вам понадобится:

шуруповёрт
бита крест
карандаш
рулетка



Брус 80x80 - 280мм - 4шт



Брусок 80x40 - 480мм - 6шт



Доска 90x20 - 1600мм - 6шт

Доска 90x20 - 1500мм - 6шт

Доска 90x20 - 1510мм - 18шт

Доска 90x20 - 250мм - 4шт

Доска 90x20 - 220мм - 4шт

Саморез L20 - 60шт


Саморез L32 - 160шт


Петля - 10шт

Доска 90x20 - 1600мм - 3шт
Саморез L32 - по 2шт на доску





Доска 90x20 - 250мм
Саморез L32 - по 4шт






Доска 90x20 - 1510мм - 6шт
Саморез L32 - по 4шт на доску



Брусок 80x40 - 480мм




Доска 90x20 - 1510мм

Саморез L32 по бшт на доску

Доска 90x20 - 220мм

Саморез L32 - по бшт на доску

Заподлицо



Доска 90x20 - 1510мм

Скрепляем детали петлями как показано на рисунке

Саморез L20 - по бшт на петлю



Прикрепляем крышку к песочнице при помощи петель бшт
Саморез L20 - по бшт на петлю

